

TL 2900 PARTS LIST

8.0 PARTS LIST – TL2900



8-1 Figure

8.0 PARTS LIST – TL 2900



8.0 PARTS LIST – TL2900

8.1 & 8.2 PARTS LISTING

INDEX	PART#	DESCRIPTION	QTY
1	1132289	POWER INLET, 115V	1
1	6195001	FILTER, 230V	1
2	1900201	SCREW, SET, 10-32 X ¼	2
3	1900532	SCREW, 6-32 X ¼ S.H.C.	1
4	1900643	SCREW, 10-32 X 1 5/8 SOCKET CAP SCREW	6
5	1900642	SCREW, 10-32X 7/8 S.H.C.	4
6	1900636	SCREW, 6-32 X 3/8 F.H.C.S	2
7	1900833	SCREW, 10-24 X .625 S.H.S.	1
8	1902616	SCREW, 10-32 X 2.25 S.H.C.	1
9	1902848	SCREW, 6-32 X ¾, MACHINE PNHD CR	2
10	1902851	SCREW, ¼-20 X ½ MACHINE PNHD CR	8
11	1907809	SCREW, 10-32 X 3/8 PNHD C'RECESS THD	2
12	1907839	SCREW, 10-32 ½ PNHD THD FRM	8
13	1911102	SCREW, 10-32 X 3/8 PNHD SEMS	4
14	1911103	SCREW, 10-32 X ½ SEMS PNHD PHIL INT	4
15	1911106	SCREW, 8-32 X 3/8 MACH SEMS PNHD	27
16	1911107	SCREW, 10-32 X 5/8 MACH SEMS PNHD	1
17	1911126	SCREW, 4-40 X ¼ SEMS PAN HD PHIL INT	2
18	1911601	SCREW, 8-32 X 5/16 SEMS PNHD STWS	2
19	1925002	WASHER	2
20	1925032	WASHER 21/64 X 9/16 X .065	2
21	1925132	WASHER	2
22	1926801	NUT, KEPS 6-32	2
23	1926802	NUT, KEPS 8-32	3
24	1926803	NUT, KEPS 10-32	1
25	1930509	E-RING	2
26	1930514	E-RING, .312 SHAFT	2
27	1930516	E-RING, .375 DIA. SHAFT	7
28	1930522	E-RING, .500 DIA. SHAFT	2
29	1935310	SPRING, EXTENSION	2
30	1951012	STANDOFF, PCB	8
31	1952012	BEARING, FLANGED .376 I.D.	6
32	1964507	SCREW, 10-24 X .3755 S.H.C	2
33	6205037	CAPACITOR, MOTOR, 25 uf 115V	1
34	7300499	FOOT, RUBBER	4
35	7301038	P.C.B. LED	1

8.0 PARTS LIST – TL2900

8.1 & 8.2 PARTS LISTING


INDEX	PART#	DESCRIPTION	QTY
36	7301205	ADJUST PULLEY	1
37	7301206	STUB SHAFT, ADJUST	2
38	7301207	WHEEL TOP ADJUST	2
39	7301209	BASE, TL2900	1
40	7301212	BELT	1
41	7301213	BRACE	2
42	7301219	ASSEMBLY CAM SHAFT, LINK	1
43	7301226	CLAMP CAP, LEFT	1
44	7301227	CLAMO CAP, RIGHT	1
45	7301233	CLAMP STOP, BOTTOM	2
46	7301245	END CAP, LEFT	1
47	7301246	END CAP, RIGHT	1
48	7301247	EXTRUSION, BOTTOM	1
49	7301249	FRAME LEFT	1
50	7301251	FRAME RIGHT	1
51	7301252	COVER, FRONT	1
52	7301253	GUIDE	2
53	7301255	HOOK ASSEMBLY	1
54	7301263	SPACER, PULLEY	1
55	7301264	SCREW BLOCK	2
56	7301270	SPROCKET, 20 TEETH	1
57	7301272	STUB SHAFT	2
58	7301273	COVER, TOP	1
59	7703612	MOTOR ASSEMBLY, 115V	1
59	7301352	MOTOR ASSEMBLY, 230V	1
60	7301275	KNOB	1
61	7301349	PCB CONTROLLER	1
62	7301278	POWER SUPPLY	1
63	7301279	CHAIN	1
64	7301283	SWITCH	2
65	7301291	WINDOW, SIZER	1
66	7301293	ASSEMBLY ADJUST SHAFT	1
67	7301294	CAM SHAFT ASSEMBLY	1
68	7301295	ASSEMBLY IDLE SHAFT	1
69	7301298	CLAMP LOCK ASSEMBLY	2
70	7301306	KNOB, TURN	1
71	7301309	LABEL, TL2900	1

8.0 PARTS LIST – TL2900

8.1 & 8.2 PARTS LISTING

INDEX	PART#	DESCRIPTION	QTY
72	7301317	ARM LINK, RIGHT	1
73	7301318	ARM LINK, LEFT	1
74	7301329	HOOK / CLAMP ASSEMBLY	1
75	7301330	SPACER, HOOK LOCK	2
76	7301331	DRIVE ASSEMBLY	1
77	7301332	CLAMP TOP ASSEMBLY	1
78	7301333	LABEL, TOP COVER	1
79	7301334	LABEL, HOOK ASSEMBLY	1
80	7301342	CLAMP SWITCH ASSEMBLY	1
81	7301343	HOME SWITCH ASSEMBLY	1
82	7702885	BRACKET, CAPACITOR	1
83	7703533	SPRING, HANDLE	1
84	7703548	BEARING, FLANGED	2
85	9779260	SPRING, EXTENSION	2
86	9779272	SPRING, COOLING PIN	2
87	9779278	SPRING	3
88	1961505	LUBRIPLATE MO-LITH NO. 2	.001
89	7301319	WIRE KIT, TL2900	1
90	7301052	GROUND WIRE ASSEMBLY	1
91	7301303	SPRING, RETURN	1


8.0 PARTS LIST – TL2900



8.3 Parts Listing

Index	Part #	Description	Qty
1	1900644	SCREW, 10-32 x ½ S.H.C.	3
2	1907809	SCREW, 10-32 x 3/8 PNHD C'RECESS THD CUT'G	9
3	1926802	NUT, KEPS 8-32	3
4	1952023	BEARING, FLANGED	2
5	1980254	SCREW, 8-32 x ¼ BUTTON HD SC	2
6	7301237	TOP, CLAMP	1
7	7301238	BRACKET, CORNER	2
8	7301248	EXTRUSION, TOP	1
9	7301262	PLATEN	1
10	7301288	RUBBER, CLAMP	1
11	7301308	CLAMP, SPACER	1


8.0 PARTS LIST – TL2900



8.4 Parts Listing

Index	Part #	Description	Qty
1	1902848	SCREW, 6-32 x ¾, MACH, PAN HD, CR	2
2	1903012	SCREW, 10-32 x 1 ¼ MACH TRS HD	2
3	1911109	SCREW, 6-32 x 1/4 SEMS PNHD STWS	2
4	1911124	SCREW, 8-32	3
5	1925008	WASHER 3/8 OD	2
6	1926802	NUT, KEPS 8-32	5
7	1926701	NUT, 8-32	3
8	7301236	CLAMP	1
9	7301244	EDGE GUIDE	1
10	7301257	HOOK SLIDE	1
11	7301258	HOOK SPACER	2
12	7301259	HOOK TOWER	2
13	7301284	MAGNET HOLDER	1
14	7301286	MAGNET, SLIDE	1
15	7301287	MAGNET, CLAMP	1
16	7301304	MAGNET, CLAMP. STOP	3
17	7301305	CLAMP GUIDE	1
18	1960549	LOCTITE (used on item 7, nut to prevent accidental removal of screw)	.02


8.0 PARTS LIST – TL2900





8.5 Parts Listing

Index	Part #	Description	Qty
1	1925032	WASHER 2 1/64 X 9/16 X .065	4
2	1930514	E-RING, .312 SHAFT	4
3	1953519	WASHER	2
4	7301264	SCREW BLOCK	2
5	7301292	SCREW BLOCK ASSEMBLY	2
6	7301346	CLAMP SUPPORT	2
7	7301347	SHAFT, CLAMP SUPPORT	1

8.0 PARTS LIST – TL 2900







8.6 Parts Listing

Index	Part #	Description	Qty
1	1930554	E-RING	10
2	7301216	CAM, DRIVE	2
3	7301217	CAM RELEASE	1
4	7301218	CAM, SHAFT	1
5	7301281	CAM SWITCH	2

7301255
HOOK ASSEMBLY
“INCLUDES 1 HOOK PLATE”

